



Branninstruks for aktivitetsledere

Brannalarmsentralen i kirkebygget er tilknyttet Sandefjord brannvesen.

På utsiden av kirkeinngangen er det en nøkkelboks som bare brannvesenet har tilgang til. Der ligger en hovednøkkel og en nøkkelbrikke (som er kodet til ikke å gå ut på dato).

Ved alarmsentralen ved kirkeinngangen henger et oppslag med de vanlige nødnumrene og telefonnummeret til Sandefjord brannvesen.

Hvis alarmen går og vi tror det er falsk alarm, gjør vi følgende:

- Gå til alarmsentralen og sjekk hvor alarmen er utløst.
- Hvis den er utløst et sted du vet det ikke er brann, **ring 110** (brannvesenet) så fort som mulig for å avverge utrykning. Vi har bare et-to minutter på å stoppe en utrykning ved falsk alarm.
- OBS: Brannalarmene i C- og D-bygget er ikke tilknyttet brannvesenet.

Dersom det oppdages brann uten at alarmen er utløst automatisk, må den som oppdager brannen sørge for at alarmen blir aktivert (manuelle brannmeldere ved utgangene), eller varsle på annen måte.

Ved brann skal aktivitetslederne

- straks ta oppstilling ved rommets utgangsdør
- sørge for at vinduene lukkes
- se til at forsamlingen forlater bygget (yttertøy tas ikke med) og samles på parkeringsplassen
- sørge for at dørene lukkes

Dersom gangen er sperret av røyk, benyttes alternative utganger. Se nødutgangsskilt.

Aktivitetslederne skal gjøre seg kjent med hvor sløkkeutstyr er, og hvordan disse brukes. De skal også gjøre seg godt kjent med rømningsveiene i bygningene.

Revidert 27.08.2024